



佳能 2625 打印机查看 IP 地址

一、图为打印机显示屏，点击打印机右侧计数器/设备信息按钮（面板侧面按钮）。



二、查看打印机 IP 地址。

